



PAVON

KARILA

ROLETA S KLADKOVÝM OVLÁDÁNÍM Z DŘEVĚNÝCH TKANIN



Roleta KARILA je elegantním a stylovým doplňkem interiéru. Je vyrobena z exotických dřevin rovníkové Afriky Okoume a Koto, které vnášejí do interiéru jednoduchost a krásu přírodních prvků.

Dřevěné tkaniny jsou v porovnání s bambusem pevnější, mají vyšší životnost a svými přirozenými vlastnostmi přispívají k regulaci teploty v interiéru.

Roleta KARILA má kladkové ovládání a je navíjena odspodu pomocí ovládací šňůry. Změna polohy rolety nebo její zastavení se provádí aretací nebo brzdou.

NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


Roletu KARILA lze umístit těmito způsoby:

a) před okno
pomocí čelních nosičů

b) na stěnu
přišroubováním přes
dřevěný hranol

c) do špalety
pomocí bočních nosičů

d) do stropu
přišroubováním přes
dřevěný hranol



Vrchní hranol odpovídá šířce rolety.

Dále uveďte:

počet kusů, druh stínicí textilie, eventuálně typ nosičů (čelní, boční), požadavek na brzdový mechanismus, způsob umístění, délku ovládání.

Roleta KARILA se obvykle upevňuje na stěnu nebo strop. Lze ji umístit i na okno, ale je třeba vzít v úvahu skutečnost, že návin rolety zůstává po jejím vytažení pod vrchním hranolem, výška tohoto návinu závisí na celkové délce (výšce) rolety.

Odvíjení látky rolety je vzhledem ke konstrukci rolety možné pouze od okna.

NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku (plastový navíječ šňůry, případně čelní nebo boční nosiče).

Upevnění rolety přišroubováním přes dřevěný hranol

Odklopte vrchní lem rolety, který není přilepený. Vyrvejte díry do dřevěného hranolu a pomocí šroubků přišroubujte. Po připevnění přilepte vrchní lem rolety pomocí předpřipravené lepicí pásky. Roletu v šíři větší než 100 cm doporučujeme přichytit minimálně na 3 místech.



KARILA

ROLETA S KLADKOVÝM OVLÁDÁNÍM Z DŘEVĚNÝCH TKANIN

PAVON

Upevnění rolety pomocí nosičů

Rozměřte si umístění pro nosiče. Vnější rozteč nosičů musí odpovídat šířce rolety. Dbejte na to, aby byly nosiče ve stejné výšce. Nosiče připevněte na stěnu a roletu do nich vsaďte. Při použití čelních nosičů roletu ještě zajistěte přivrtáním hranolu ze spodní strany k otvoru v nosiči. Po připevnění přilepte vrchní lem rolety pomocí předpřipravené lepicí pásky.

Následně připevněte na stěnu, odpovídající straně ovládání rolety, napínák šňůry pro možnost aretace rolety.

POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.



NÁVOD NA POUŽITÍ

Roletu ovládáte pomocí ovládací šňůry, aretace se provádí obtočením ovládací šňůry o navijec šňůry.

V případě rolety s brzdovým mechanismem lze roletu zastavit a odbrzdit vychýlením ovládací šňůry směrem mírně k sobě a vlevo nebo vpravo.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

KARILA

ROLETA S KLADKOVÝM OVLÁDÁNÍM Z DŘEVĚNÝCH TKANIN



ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Dřevěné tkaniny nevykazují při běžném užívání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

