


AMERICA

SKLÁDANÁ ROLETA Z DŘEVĚNÝCH TKANIN



Roleta AMERICA je luxusním a stylovým doplňkem interiéru. Je vyrobena z exotických dřevin rovníkové Afriky Okoume a Koto, které vnášejí do interiéru jednoduchost a krásu přírodních prvků.

Dřevěné tkaniny jsou v porovnání s bambusem pevnější, mají vyšší životnost a svými přirozenými vlastnostmi přispívají k regulaci teploty v interiéru.

Roleta AMERICA je ovládána pomocí ovládací šňůry a brzdového mechanismu. Při jejím vytahování vzhůru se tak vytváří zcela pravidelné řasení.

NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


Roletu AMERICA lze umístit těmito způsoby:

a) před okno
pomocí čelních nosičů

b) na stěnu
příšroubováním přes
dřevěný hranol

c) do špalety
pomocí bočních nosičů

d) do stropu
příšroubováním přes
dřevěný hranol



Vrchní hranol odpovídá šířce rolety.

Dále uveďte:

počet kusů, druh stínicí textilie, eventuálně typ nosičů (čelní, boční), způsob umístění, délku ovládání.

Roleta AMERICA se obvykle upevňuje na stěnu nebo strop. Lze ji umístit i na okno, ale je třeba vzít v úvahu skutečnost, že sklady rolety zůstávají při jejím vytažení shrnuté pod vrchním hranolem, toto řasení může být až 20 cm vysoké (závisí na rozměru okna a počtu skladů)

NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku (plastový navíječ šňůry, případně čelní nebo boční nosiče).

Upevnění rolety příšroubováním přes dřevěný hranol

Odklopte vrchní lem rolety, který není přilepený. Vyvrtejte díry do dřevěného hranolu a pomocí šroubků příšroubojte. Po připevnění přilepte vrchní lem rolety pomocí předpřipravené lepicí pásky. Roletu v šíři větší než 100 cm doporučujeme přichytit minimálně na 3 místech.

Upevnění rolety pomocí nosičů

Rozměřte si umístění pro nosiče. Vnější rozteč nosičů musí odpovídat šířce rolety. Dbejte na to, aby byly nosiče ve stejné výšce. Nosiče připevněte na stěnu a roletu do nich vsaďte. Při použití čelních nosičů roletu


AMERICA

SKLÁDANÁ ROLETA Z DŘEVĚNÝCH TKANIN

ještě zajistěte přivrtáním hranolu ze spodní strany k otvoru v nosiči. Po připevnění přilepte vrchní lem rolety pomocí předpřipravené lepicí pásky.

Následně připevněte na stěnu odpovídající straně ovládání rolety napínák šňůry pro možnost aretace rolety.

POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.



Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Roletu ovládáte pomocí ovládací šňůry, aretace se provádí pomocí brzdícího mechanismu. Vyhnutím ovládací šňůry směrem mírně k sobě a vlevo nebo vpravo dojde k zastavení nebo odbrzdění rolety.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

AMERICA

SKLÁDANÁ ROLETA Z DŘEVĚNÝCH TKANIN



Dřevěné tkaniny nevykazují při běžném užívání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

